


Manual de Instalação, Operação e Manutenção



Hi Wall Carrier



turn to the experts™



| | Página |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 - Prefácio | 3 |
| 2 - Nomenclatura | |
| 2.1 - Unidades Evaporadoras (Unidades Internas) | 4 |
| 2.2 - Unidades Condensadoras (Unidades Externas) | 4 |
| 3 - Pré-Instalação | 5 |
| 4 - Instruções de Segurança | 5 |
| 5 - Instalação | |
| 5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades | 6 |
| 5.2 - Recomendações Gerais | 6 |
| 5.3 - Acessórios e Kits para Instalação | 7 |
| 5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação | 8 |
| 5.5 - Instalação da Unidade Condensadora | 8 |
| 5.6 - Instalação das Unidades Evaporadoras | 15 |
| 6 - Tubulações de Interligações | |
| 6.1 - Interligação das Unidades - Desnível e Comprimento | 20 |
| 6.2 - Instalação Linhas Longas | 23 |
| 6.3 - Conexões de Interligação | 25 |
| 6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexão das Tubulações de Interligação | 26 |
| 6.5 - Procedimento de Brasagem | 28 |
| 6.6 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação | 28 |
| 6.7 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação | 29 |
| 6.8 - Adição de Carga de Refrigerante | 30 |
| 6.9 - Superaquecimento | 32 |
| 6.10 - Adição de Óleo | 33 |
| 6.11 - Tubulações de Interligação - Instalação com Tubos de Alumínio Marca HYDRO® | 33 |
| 7 - Sistema de Expansão | 35 |
| 8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos | |
| 8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica | 36 |
| 8.2 - Interligações Elétricas | 38 |
| 8.3 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras | 39 |
| 8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras | 42 |
| 9 - Partida Inicial | |
| 9.1 - Condições e Limite de Aplicação e Operação | 45 |
| 9.2 - Sistema de Proteção Contra Congelamento da Serpentina Externa | 45 |
| 10 - Fluxogramas Frigorígenos | 46 |
| 11 - Análise de Ocorrências | 47 |
| 12 - Função Autodiagnóstico | 48 |
| 13 - Características Técnicas Gerais | 49 |
| Anexo I - Relação Temperatura Saturação X Pressão | 55 |

1 - Prefácio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

IMPORTANTE

Para a instalação correta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lote B - Bairro Tarumã

Manaus - AM

CEP: 69.041-025

Site: www.carriero brasil.com.br



4003.9666 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800.886.9666 - Demais Cidades

2 - Nomenclatura

2.1 - Unidades Evaporadoras (Unidades Internas)

| Dígitos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Código Exemplo | 4 | 2 | L | U | C | C | 0 | 9 | C | 5 |

Dígitos 1 e 2
Tipo de Máquina

42 - Evaporadora

Dígito 3 e 4
Chassi ou Modelo

LU - Split Hi-Wall Carrier

Dígito 5
Tipo do Sistema

C - Somente Frio

Q - Quente/Frio

Dígito 6
Revisão do Projeto

Revisão C

Dígito 10
Tensão / Fase / Frequência

5 - 220V / 1F / 60Hz

Dígito 9
Marca

C - Carrier

Dígitos 7 e 8
Capacidade kW (BTU/h)

07: 2,20 (7500)

09: 2,64 (9000)

12: 3,52 (12000)

18: 5,27 (18000)

22: 6,45 (22000)

30: 8,79 (30000)

2.2 - Unidades Condensadoras (Unidades Externas)

| Dígitos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código Exemplo | 3 | 8 | K | C | H | 0 | 9 | C | 5 |

Dígitos 1 e 2
Tipo de Máquina

38 - Condensadora

Dígito 3
Chassi ou Modelo

K - Descarga Vertical

Dígito 4
Tipo do Sistema

C - Somente Frio

Q - Quente/Frio

Dígito 5
Revisão do Projeto

Revisão H

Revisão M - Somente para 38KCM12

Dígito 9
Tensão / Fase / Frequência

5 - 220V / 1F / 60Hz

Dígito 8
Marca

C - Carrier

Dígitos 6 e 7
Capacidade kW (BTU/h)

07: 2,20 (7500)

09: 2,64 (9000)

12: 3,52 (12000)

18: 5,27 (18000)

22: 6,45 (22000)

30: 8,79 (30000)

3 - Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguintes itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Carrier ou utilize o dimensionador virtual do site: **www.carrierdobrasil.com.br**
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pelo fabricante encontram-se no item Características Técnicas Gerais deste manual.
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Carrier.
- **IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IPX4.**

4 - Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras, foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto. Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.



NOTA

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.



ATENÇÃO

- **Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.**
- **Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.**
- **Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.**
- **Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.**
- **Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.**
- **Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder 2070 kPa (300 psig) de pressão de teste nos compressores.**
- **Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.**
- **Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto o ventilador estiver funcionando.**

5 - Instalação

5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato traslado para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

5.2 - Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR5410 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão”.

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado. Esta linha hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve possuir, logo após a saída, sifão que garanta um perfeito caimento e vedação do ar. Quando da partida inicial este sifão deverá ser preenchido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.









Ferramentas para instalação:

As ferramentas relacionadas a seguir são necessárias e recomendadas para uma correta instalação do equipamento.

| Item | Ferramenta | Item | Ferramenta |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 1 | Bomba de vácuo | 14 | Parafusadeira (recomendável) |
| 2 | Conjunto Manifold (R-22 e/ou R-410) | 15 | Furadeira e brocas |
| 3 | Cortador e curvador de tubos | 16 | Régua de nível |
| 4 | Flangeador de tubos | 17 | Fitas isolante e veda-rosca |
| 5 | Chave de torque (Torquímetro) | 18 | Fita vinílica de proteção |
| 6 | Conjunto chaves Philips / fenda | 19 | Trena |
| 7 | Chave de porca ou chave inglesa (duas) | 20 | Alicate pico e alicate corte universal |
| 8 | Conjunto chaves Allen | 21 | Talhadeira e martelo |
| 9 | Chave de bornes | 22 | Bisnaga óleo refrigerante |
| 10 | Multímetro / Alicate amperímetro | 23 | Maçarico de solda (para máquinas grandes) |
| 11 | Vacuômetro | 24 | Cilindro extra de gás (para carga adicional) |
| 12 | Serra copo alvenaria | 25 | Cilindro de Nitrogênio com regulador |
| 13 | Serra de metal | 26 | Balança digital |

5.3 - Acessórios e Kits para Instalação

5.3.1 Acessórios

| Componentes | Qtd. | Componentes | Qtd. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Suporte para Instalação na Parede  | 1 | 4. Filtro de Ar  | 2 |
| 2. Controle Remoto com 2 pilhas  | 1 | 5. Filtro Dual Mix (lavável)  | 1 |
| 3. Parafusos e buchas de Fixação do Suporte  | 9/9 | 6. Filtro Nano Silver  | 1 |
| | | 7. Dreno de Condensado  | 1 |
| | | 8. Manual de Instalação, Operação e Manutenção e Manual do Proprietário  | 1/1 |

5.3.2 Kit para Unidades Condensadoras

Os Kits Defletor de Ar para alteração da direção da descarga de ar das unidades condensadoras são os seguintes:

- Código K38KDCH1 para 38K_07 a 12
- Código K38KDCH2 para 38K_18 a 30


Os kits são vendidos sob consulta nos credenciados Carrier.



As instruções de instalação do kit defletor de ar estão detalhadas no sub-item 5.5.6.

5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação

* UNIDADE EVAPORADORA



* UNIDADE CONDENSADORA




5.5 - Instalação da Unidade Condensadora

Quando da instalação das unidades condensadoras deve-se tomar as seguintes precauções:

- Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira excessivas.
- Obedecer os espaços requeridos para instalação, manutenção e circulação de ar conforme as figuras 1 e 2 a seguir.

5.5.1 Espaçamentos mínimos recomendados



Dimensão A - figura 1:

Distância mínima livre acima da saída de ar das unidades condensadoras.

- Para 38K_07, 09 e 12 = 650 mm

- Para 38K_18, 22 e 30 = 800 mm

NOTA

Dados dimensionais das unidades condensadoras na figura 10 neste item.

FIGURA 1 - UNIDADE CONDENSADORA 38K




FIGURA 2 - ESPAÇAMENTO MÍNIMO RECOMENDADO ENTRE UNIDADES

NOTA

A Carrier recomenda que as unidades sejam montadas conforme mostrado na figura 2a, desta maneira as conexões de interligação ficam mais próximas da parede.

NOTA

Para unidades condensadoras montadas com a caixa elétrica voltada para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 600 mm.




FIGURA 3 - CALÇOS DE BORRACHA

IMPORTANTE

É importante que a instalação seja feita sobre uma superfície firme e resistente; recomendamos uma base de concreto, fixando a unidade à base através de parafusos e utilizando-se calços de borracha entre ambos, para evitar ruídos indesejáveis.

Deve-se observar para os modelos 38KQ (quentefrio) a distância mínima $h = 30 \text{ mm}$ em função do conector de drenagem (dreno de condensado).

NOTA

Estas peças não acompanham a unidade.

- Recomenda-se **não** instalar a unidade diretamente sobre superfícies irregulares, tal como grama, pois acabará por prejudicar o nivelamento da unidade (figura 4).




FIGURA 4 - DESNIVELAMENTO DA UNIDADE CONDENSADORA

ATENÇÃO

Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

- Recomenda-se **não** instalar a unidade condensadora 38K em degraus, para evitar que uma das unidades aspire o ar aquecido proveniente da outra (figura 5).
- O lado da descarga do ar de condensação deverá estar sempre voltado para área sem obstáculos como paredes.




FIG. 5 - EVITAR INSTALAÇÃO EM DEGRAUS

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja as figuras 1, 3 e 6.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade condensadora (mão-francesa, vigas, suportes, parafusos, etc). Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 13 deste manual.
- A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.




FIG. 6 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA

NOTA

Para instalação de múltiplas unidades condensadoras veja as recomendações no sub-item 5.5.2 a seguir.

A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Em caso de dúvida, consulte-nos através dos telefones Springer Ok.

- **Local com óleo de máquinas.**
- **Local com atmosfera sulfurosa.**
- **Local com condições ambientais especiais.**

5.5.2 Disposição Recomendada para Instalação de Múltiplas Unidades Condensadoras

A instalação de mais de uma unidade condensadora requer que sejam observadas distâncias mínimas entre estas e também a proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta circulação de ar e o fácil acesso as conexões de interligação e as caixas elétricas das unidades. Veja nas figuras a seguir as disposições recomendadas para instalação de duas, três ou quatro unidades.




FIGURA 7





FIGURA 8


NOTA

A Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se uma ou duas paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Quatro (ou três) unidades com três paredes




NOTA

A Carrier recomenda que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se três paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Dimensão A:

Distância mínima entre as unidades condensadoras.


- Para 38K_07, 09 e 12 = 600 mm
- Para 38K_18, 22 e 30 = 750 mm



NOTA

Para instalação de múltiplas unidades considerando-se três paredes ao redor e onde haja sobreposição de unidades, a Carrier recomenda que seja usado o kit defletor de ar e, que o espaçamento livre acima do defletor seja de no mínimo 2 metros.

Veja na figura abaixo a disposição sugerida para instalação das unidades condensadoras.



Dimensão A:

Distância mínima entre as unidades condensadoras.

- Para 38K_07, 09 e 12 = 600 mm
- Para 38K_18, 22 e 30 = 750 mm

FIGURA 9

5.5.3 Dimensionais e Vista Superior das Unidades Condensadoras 38K




FIGURA 10

5.5.6 Instalação do Kit Defletor de Ar

A instalação do kit defletor de ar na unidade condensadora pode ser feito em duas posições; com a saída de ar voltada para a esquerda (fig. 11a) ou para direita (fig. 11b), tendo como parâmetro para instalação a caixa elétrica da unidade voltada para frente. Procure instalar o defletor de maneira a evitar que o fluxo de ar seja direcionado para onde hajam paredes ou a circulação de pessoas. O defletor deverá ser fixado a unidade condensadora através dos 4 parafusos fornecidos juntamente com o kit.

Veja na figura abaixo as posições para instalação do kit defletor de ar.




FIGURA 11

5.6 - Instalação das Unidades Evaporadoras

Quando da instalação das unidades deve-se tomar as seguintes precauções:

- Faça um planejamento cuidadoso da localização da evaporadora de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc. O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.
- Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar.

A posição da evaporadora deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo na figura 12.




FIGURA 12 - POSIÇÃO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE

📌 IMPORTANTE

Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelo filtro de ar da unidade e possam obstruir o aletado da evaporadora.

- Selecionar um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar.
Os espaços mínimos apresentados na figura 13 deverão ser respeitados.




FIGURA 13 - ESPAÇOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

📄 NOTA

Lembre-se que a drenagem se dá por gravidade, mas que no entanto a tubulação do dreno deve possuir declividade.

Evite, desta forma, situações como indicadas na figura 14.




FIGURA 14 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ

- A tubulação pode ser conectada em qualquer uma das direções indicadas na figura 15:
- 1 Tubulação pela direita
 - 2 Tubulação pela traseira direita
 - 3 Tubulação pela traseira
 - 4 Tubulação pela traseira esquerda
 - 5 Tubulação pela esquerda
- Quando a tubulação é conectada nas direções 1 ou 5, deve-se retirar a tampa descartável de qualquer uma das laterais da unidade.




FIGURA 15 - TUBULAÇÕES

ATENÇÃO

- **Instale a unidade interna antes da externa, prestando atenção para dobrar e fixar rigorosamente a tubulação.**
- **Verificar que os tubos não possam sair pela parte traseira da unidade interna.**
- **Verificar que o tubo de descarga não esteja frouxo.**
- **Isolar os tubos de conexão separadamente.**
- **Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexão.**
- **Certificar-se que o tubo não se desprenda da parte traseira da unidade interna.**
- **Ao final da instalação executar um teste de drenagem. Ver procedimento a seguir.**

5.6.1 Teste de Drenagem

Após finalizada a instalação da unidade evaporadora, com a devida inclinação, retire a frente plástica da unidade e coloque água na bandeja. A água deverá escorrer totalmente da bandeja pela tubulação; caso contrário deverá ser verificada a inclinação da unidade (o nível desta) ou ainda se não há restrições/obstruções na tubulação.

5.6.2 Proteção dos Tubos

Enrolar o cabo de conexão, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita vinílica de proteção, conforme indicado na figura 16.

- Como a água de condensado proveniente da parte traseira da unidade interna é recolhida numa calha e descarregada para o lado externo, mediante um tubo, a calha deve ficar vazia.




FIGURA 16 - TUBOS DE CONEXÃO E DRENAGEM

5.6.3 Dimensional das Unidades Evaporadoras




FIGURA 17 - DIMENSIONAL DAS UNIDADES EVAPORADORAS

5.6.4 Instalação do Suporte da Parede

- Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na parede.
- Fixe o suporte à parede com parafusos auto-atarraxantes através dos furos próximos à borda externa dele como mostrado na figura 18 (Coloque parafusos em todos os furos superiores).
- Instale o suporte rigidamente de modo que possa resistir ao peso da unidade evaporadora.
- Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrário poderá provocar ruído durante o funcionamento da unidade.
- A instalação com o suporte é a que confere o melhor posicionamento, pois a tubulação ao atravessar a parede atrás da unidade não fica visível.

5.6.5 Suportes de montagem e dimensões (mm)




FIGURA 18a - SUPORTE DE MONTAGEM

5.6.5 Suportes de montagem e dimensões (mm) - continuação




FIGURA 18b - SUPORTE DE MONTAGEM

NOTA

Tenha certeza que o painel traseiro foi fixado firmemente o suficiente para resistir ao peso de um adulto de 60 kg, além disso, o peso deve ser equitativamente partilhado por cada um parafuso.

5.6.6 Instalação Traseira

Veja na figura 18 as dimensões para furação da tubulação e do dreno.

- Faça o furo para mangueira de tal forma que a extremidade exterior fique de 5 mm a 10 mm mais baixa que a interior.
- Corte e coloque o tubo de PVC de 75 mm de diâmetro de acordo com a espessura da parede e passe a tubulação através dela. (figura 19).

Tubulação lateral ou inferior

- Retire a tampa descartável da unidade e passe a tubulação através da parede (repetir o procedimento acima para cortar e instalar o tubo de 75 mm).
- A mangueira deve ter uma inclinação para baixo para assegurar uma boa drenagem.




FIGURA 19

6 - Tubulações de Interligações

6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento de Linha

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (sucção e expansão). Veja a tabela abaixo para proceder a instalação dentro dos parâmetros permitidos.

| Modelos 42LU | Comprimento Equivalente (m) | Desnível (m) | Comprimento Mínimo (m) |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 07 / 09 / 12 | 10 | 5 | 2 |
| 18 / 22 | 20 | 10 | |
| 30 | 25 | 10 | |

NOTA

Para instalações onde o desnível ou o comprimento de interligação entre as unidades excederem o que está especificado na tabela acima, são necessárias algumas recomendações que possibilitarão um adequado rendimento do equipamento. Veja o sub-item 6.2 - Instalação de Linhas Longas.

Procedimento de Interligação

- 1º Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 a 38K_30), quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora. (Fig. 20)
- 2º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 a 38K_30), quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da condensadora. (Fig. 20)
- 3º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a **cada 2,5 m** para os modelos 38K_07 a 12 e a **cada 3,0 m** para os modelos 38K_18 a 38K_30, incluindo a base (saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base. (Fig. 20)




FIGURA 20 - SIFÃO NAS LINHAS DE SUCCÃO

- 4° Inclinær as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 20)
- 5° Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 6° O procedimento de vácuo deve ser especialmente bem feito; definir a carga de refrigerante através da medição do superaquecimento (ver sub-item 6.8).

NOTA

- Procurar a menor distância e o menor desnível entre a evaporadora e a condensadora. O comprimento máximo equivalente inclui curvas e restrições.
- O valor a ser considerado para o comprimento máximo equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades.
- Fórmula para cálculo: $C.M.E = C.L + (N^{\circ} \text{ Conexões} \times 0,3 \text{ metros/conexão})$
Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente
C.L - comprimento linear

Veja o exemplo:

Comprimento linear: 11 metros

Quantidade de curvas: 5

$$C.M.E = C.L + (N^{\circ} \text{ conexões} \times 0,3)$$

$$C.M.E = 11 + (5 \times 0,3)$$

$$C.M.E = 12,5 \text{ metros}$$

| Modelos | C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente | | | |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 0 - 10 m | | 10 - 20 m | |
| | Ø Linha de Sucção mm (in) | Ø Linha de Expansão mm (in) | Ø Linha de Sucção mm (in) | Ø Linha de Expansão mm (in) |
| 07 | 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) | - | - |
| 09 | 9,52 (3/8) | 6,35 (1/4) | - | - |
| 12 | 12,70 (1/2) | 6,35 (1/4) | - | - |
| 18 | 15,87 (5/8) | 6,35 (1/4) | 15,87 (5/8) | 6,35 (1/4) |
| 22 | 15,87 (5/8) | 6,35 (1/4) | 15,87 (5/8) | 6,35 (1/4) |
| 30* | 15,87 (5/8) | 9,52 (3/8) | 15,87 (5/8) | 9,52 (3/8) |

* CME para unidades 30 é de até 25 metros

NOTA

As unidades condensadoras possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de sucção e expansão, acopladas às respectivas válvulas de serviço.

Veja desenho ilustrativo no sub-item 6.3 deste manual.

As unidades evaporadoras possuem conexões tipo porca flange nas duas linhas (sucção e expansão).

IMPORTANTE

Unidades Quente/Frio:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocando-se “loops” em cada linha (figura 21a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os “loops” podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 21b). O isolamento das linhas, em ambos casos deve feito separadamente.




FIGURA 21

6.2 - Instalação Linhas Longas

Para instalações onde o desnível e/ou o comprimento de interligação entre as unidades for **superior** ao especificado no sub-item 6.1 é necessário seguir os procedimentos, instruções e tabelas descritas na sequência:

NOTA

Os procedimentos descritos são válidos apenas para instalações de equipamentos na versão **SOMENTE FRIO (FR)**.

ATENÇÃO

A não observância dos valores recomendados nas tabelas, bem como dos procedimentos e instruções descritos, **NÃO** estarão cobertas pela garantia da **SPRINGER CARRIER LTDA.**

- 1° Verificar se o comprimento, desnível e os diâmetros das tubulações estão dentro dos valores recomendados na tabela a seguir.

| Modelos | Comprimento Máximo | | Desnível Máximo (m) (D.M) | Tipo de Linha | Bitola | | Observações | | |
|---------|--------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------|------|-------|
| | Real (C.M.R) | Equivalente (C.M.E) | | | mm | (in) | | | |
| 07 | Até 10 m* | 13 m | 7,5 | Expansão | 6,35 | (1/4) | | | |
| | | | | Sucção | 9,52 | (3/8) | Para trechos em subida | | |
| | | | | | | | | 12,7 | (1/2) |
| 09 | Até 20 m* | 26 m | 10 | Expansão | 6,35 | (1/4) | | | |
| | | | | Sucção | 15,87 | (5/8) | Linha horizontal ou para trechos em descida | | |
| | | | | | | | | 12,7 | (1/2) |
| 12 | Até 20 m* | 26 m | 10 | Expansão | 6,35 | (1/4) | | | |
| | | | | Sucção | 15,87 | (5/8) | Linha horizontal ou para trechos em descida | | |
| | | | | | | | | 12,7 | (1/2) |
| 18 | Até 30 m** | 50 m | 15 | Expansão | 6,35 | (1/4) | | | |
| | | | | Sucção | 19,05 | (3/4) | | | |
| 22 | Até 30 m** | 50 m | 15 | Expansão | 9,52 | (3/8) | | | |
| | | | | Sucção | 19,05 | (3/4) | | | |
| 30 | Até 50m** | 70m | 15 | Expansão | 9,52 | (3/8) | | | |
| | | | | Sucção | 22,22 | (7/8) | | | |

Observações:

* Caso a unidade condensadora esteja abaixo da un. evaporadora:

Modelos de 07 a 12

$$\text{C.M.R} = \text{C.M.E} - (\text{D.M} / 2)$$

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente

D.M - Desnível Máximo

** Caso a unidade condensadora esteja abaixo da un. evaporadora:

Modelos 18 a 30

$$\text{C.M.R} = \text{C.M.E} - \text{D.M}$$

Onde:

C.M.R - Comprimento Máximo Real da Linha

C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente

D.M - Desnível Máximo

NOTA

O comprimento máximo equivalente depende do número de curvas (conexões) utilizados na instalação. Veja fórmula na Nota do sub-item 6.1.

Veja o exemplo e a figura 20 apresentados neste item para compreender melhor como fazer o cálculo.

Considerando-se uma unidade condensadora de 2,20 kW (7.500 BTU/h) colocada abaixo da unidade evaporadora, um desnível de 6 metros e o valor de comprimento máximo equivalente usado no exemplo do sub-item 6.1 (12,5 metros), teremos então:

$$C.M.R = C.M.E - (D.M / 2)$$

$$C.M.R = 12,5 - (6 / 2)$$

$$C.M.R = 9,5 \text{ metros}$$

- 2° Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 a 38K_30), quando a unidade evaporadora estiver abaixo da unidade condensadora. (Figura 20)
- 3° Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 a 38K_30), quando a unidade evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da unidade condensadora. (Figura 20)
- 4° Colocar uma válvula solenóide na linha de expansão (junto a saída da un. condensadora se a un. evaporadora estiver acima ou junto a entrada da un. evaporadora se a un. condensadora estiver acima), que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo (60 segundos para modelos 38K_07 a 12 e 30 segundos para 38K_18 a 38K_30); este tempo - 60 s ou 30 s - deve ser passível de regulagem caso o compressor apresente dificuldade de partir novamente.
Nos modelos 38K_07 a 12 o motor do ventilador do condensador também deve permanecer ligado por 60s (ou o mesmo tempo que for ajustado o temporizador da solenóide), após o desligamento do compressor (e continuar partindo junto com o compressor).
- 5° Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a **cada 2,5 m** para os modelos 38K_07 a 12 e a **cada 3,0 m** para os modelos 38K_18 a 38K_30, incluindo a base (saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base. (Figura 20)

- 6° Inclinare as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 20)
- 7° Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 8° O procedimento de vácuo deve ser especialmente bem feito; definir a carga de refrigerante através da medição do superaquecimento (veja sub-item 6.8 neste manual).
- 9° Deve ser instalado um separador de líquido (isolado termicamente e da radiação - fora da unidade externa), na sucção junto a entrada da unidade condensadora, com capacidade volumétrica de retenção de líquido refrigerante como indicado na tabela abaixo.

| Modelos | Volume (ml) |
|-----------------|-------------|
| 38K_07 | 300 |
| 38K_09 | 500 |
| 38K_12 | 600 |
| 38K_18 / 38K_22 | 750 |
| 38K_30 | 1250 |

Veja a posição conforme a indicação "SL" na figura 20. Em caso de qualquer dúvida, deve-se entrar em contato com o coordenador técnico de pós-venda da sua região.

IMPORTANTE

Instalações acima do comprimento e desníveis permitidos e/ou que não sigam os procedimentos aqui descritos, NÃO estarão cobertas pela garantia da SPRINGER CARRIER LTDA.

6.3 - Conexões de Interligação

Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço (Figura 22) das unidades condensadoras, proceda da seguinte maneira:

- Se necessário, solde em trechos as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, use solda Phoscooper e fluxo de solda. Faça passar Nitrogênio no momento da solda, para evitar o óxido de cobre.
- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões da condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- Faça flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.




FIGURA 22 - VÁLVULA DE SERVIÇO DAS LINHAS DE SUCÇÃO E EXPANSÃO

NOTA

Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para prevenir perda de refrigerante.

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 23) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).




FIGURA 23 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM A PORCA DE PROTEÇÃO

CUIDADO

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga (se necessário), sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 Nm - 18 Nm

6.4 - Procedimento para Flangeamento e Conexão das Tubulações de Interligação

A sequência de itens a seguir, apresenta um passo-a-passo para a execução correta do procedimento de flangeamento e também da conexão dos tubos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

6.4.1 Pré-instalação

- Cortar o tubo de interligação no tamanho apropriado com um cortador de tubos.



FIGURA 24 - CORTADOR DE TUBOS

NOTA

É recomendado cortar aproximadamente 30 mm ou 40 mm a mais que o tamanho estimado.

IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo de interligação através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba no circuito de refrigeração pode causar sérios danos ao compressor. Este procedimento é muito importante e deve ser feito com muito cuidado.



FIGURA 25 - FERRAMENTA PARA REBARBAR

NOTA

Quando estiver retirando a rebarba, assegure-se que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma partícula caia no interior do tubo.

6.4.2 Conexões da unidade condensadora:

O procedimento a seguir descreve a fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca da conexão da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Fazer o flangeamento no extremo do tubo de interligação com um flangeador. Veja o procedimento conforme as fotos a seguir.




FIGURA 26 - TUBO COM PORCA

IMPORTANTE

Certifique-se que o flange cobrirá toda a área em ângulo do niple, encostando o flange neste. Veja o detalhe desta conexão na foto abaixo.




FIGURA 27 - CONEXÃO NIPLE TUBO

NOTA

Colocar um tampão ou selar o tubo flangeado com uma fita adesiva para evitar que pó ou partículas sólidas possam vir a entrar no tubo antes deste ser usado.

- Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flangeado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação, com o flange, e a conexão da unidade (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.




FIGURA 28 - APERTO MANUAL DA PORCA

- Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.



FIGURA 29 - FIXAÇÃO DA PORCA

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.

NOTA

O procedimento e os cuidados para a tubulação da linha de sucção são exatamente os mesmos utilizados para a interligação da linha de expansão.



FIGURA 30 - CONEXÃO DA LINHA DE EXPANSÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

6.4.3 Conexões da unidade evaporadora:

O procedimento para fixação das tubulações de interligação nas conexões da evaporadora é similar ao efetuado nas conexões da condensadora.

- Remover a porca do tubo da evaporadora e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação e o tubo da unidade evaporadora (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.




FIGURA 31 - CONEXÃO DA LINHA DE SUÇÃO

- Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção nas tubulações da unidade.




FIGURA 32 - CONEXÃO DA LINHA DE SUÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

6.5 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estão adequados para a tubulação sendo que durante esta deverá ser utilizado Nitrogênio, a fim de evitar entrada de cavacos e a formação de óxido nas tubulações de interligação.

- No caso de haver desnível entre 4 e 5 metros entre as unidades e estando a evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na tubulação de sucção um sifão para cada 3 metros de desnível (ver figura 20).
- Nas instalações em que estiverem a unidade condensadora e a evaporadora no mesmo nível ou a evaporadora em um nível superior, deve ser instalado logo após a saída da evaporadora, na tubulação de sucção, um sifão, seguido de um “U” invertido, cujo nível superior deste deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto do evaporador.

Convém também informar que deverá haver uma pequena inclinação na tubulação de sucção no sentido evaporadora-condensadora (ver Figura 20).

NOTA

Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

- Ao dobrar os tubos o raio de dobra não seja inferior 100 mm.




FIGURA 33

6.6 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambos conjuntamente. Isole-as utilizando borracha de neoprene circular e após passe fita de acabamento em torno. Figura 34.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste: 2070 kPa (300 psig)

NOTA

Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio.




FIGURA 34

6.7 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

IMPORTANTE

Durante o procedimento de vácuo as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fábrica com carga.

NOTA

Rosca ventil Manifold

Para R-22: 11,11 mm (7/16 in)

Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir:

- Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora. O ponto de acesso é a válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.

- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora. Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo e ao vacuômetro, conforme a figura 35a.
- Utilize vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 33,3 Pa e 66,7 Pa (250 μ mHg e 500 μ mHg).

NOTA

- **Faça as trocas de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.**
- **Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio, quando necessário.**

Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo




Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- Faixa de vácuo recomendada: 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 μ mHg a 500 μ mHg).
- Pressão estabilizada (em torno de 93,3 Pa (700 μ mHg)), indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).

6.8 - Adição de Carga de Refrigerante

As unidades condensadoras são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 10 metros, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 10 metros.

Para cada metro de tubulação de interligação superior a 10 metros deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:

| Modelos | Carga Adicional (g/m) |
|--------------|-----------------------|
| 38K_07/09/12 | Sem carga adicional |
| 38K_18/22 | 20 |
| 38K_30 | 25 |

ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

NOTA

- 1) Considerar como base para carga, a distância entre as unidades condensadora e evaporadora, incluindo curvas, retenções e desníveis para uma única tubulação.
- 2) Para ligações até 10 metros a carga de gás **NÃO DEVE SER ALTERADA**, deve-se somente **ABRIR** as válvulas.

CUIDADO

Nunca carregue líquido na válvula de sucção. Quando quiser fazê-lo, use a válvula de serviço da tubulação de expansão.

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir.

Procedimento de Carga de Refrigerante

- a) Após concluído e aprovado o procedimento de vácuo (item 6.6), remova a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio, representados no diagrama da figura 35a.
- b) Para fazer a carga de refrigerante, monte os componentes representados na figura 36b: cilindro de carga, manifold (ver Nota abaixo) e balança.

NOTA

A figura 35b mostra o manifold conectado à válvula de serviço de sucção (3), porém nas condensadoras que possuem conexão ventil Schrader na válvula de serviço na linha de expansão (4), esta deverá ser utilizada neste procedimento de carga.

- c) Purgue as mangueiras utilizadas para interligar o cilindro à válvula de serviço.
- d) Abra a válvula do cilindro de carga (1), após abra o registro do manifold (2).
- e) O refrigerante deve sair do cilindro na forma líquida e a carga deve ser controlada até atingir a quantidade ideal (ver tabela neste item).
O refrigerante deve entrar no sistema aos poucos (evitar a chegada de líquido ao compressor).

NOTA

No procedimento de carga através da válvula de serviço na linha de expansão a carga pode ser efetuada com o sistema em funcionamento.

- f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção do manifold (2), desconecte a mangueira do sistema e feche a válvula do cilindro de carga (1).

ATENÇÃO

Em caso de recarga integral, o sistema não deve ser deixado exposto ao ar atmosférico (destampado) por mais de 5 minutos.




FIGURA 35

6.9 - Superaquecimento

Procedimento

Para acerto da carga de refrigerante pode-se usar como parâmetro também o superaquecimento (considerar faixa de 5°C a 7°C).

1. Definição:

Diferença entre a temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tes).

$$SA = Ts - Tes$$

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de contato ou eletrônico (com sensor de temperatura).
- Fita ou espuma isolante.
- Tabela de Relação Pressão x Temperatura de Saturação para R-22 (Anexo I deste manual).

3. Passos para medição:

- 1º Coloque o sensor de temperatura em contato com a tubulação de sucção a 150 mm da entrada da unidade condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º Instale o manifold na tubulação de sucção (manômetro de baixa).
- 3º Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da tubulação de sucção. Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tes).
- 4º No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts).
Faça várias leituras e calcule sua média, que será a temperatura adotada.

- 5º Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tes) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6º Se o superaquecimento estiver entre 5°C e 7°C (veja Nota a seguir), a carga de refrigerante está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário retirar refrigerante do sistema. Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário acrescentar refrigerante no sistema.

4. Exemplo de cálculo:

- Pressão da tubulação de sucção (manômetro) 517 kPa (75 psig)
- Temperatura de evaporação saturada (tabela) 7°C
- Temperatura da tubulação de sucção (termômetro) 13°C
- Superaquecimento (subtração) 6°C
- Superaquecimento Ok - carga correta

NOTA

O valor de 5°C a 7°C só é considerado como superaquecimento correto se as condições de temperatura estiverem conforme a Norma ARI 210.

TBS Externa = 35,0°C

TBS Interna = 26,7°C

TBU Externa = 23,9°C

TBU Interna = 19,4°C

6.10 - Adição de Óleo

Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.

6.11 - Tubulações de Interligação - Instalação com Tubos de Alumínio Marca HYDRO®

IMPORTANTE

A tubulação de interligação utilizando-se tubos de alumínio é permitida apenas com tubos da marca HYDRO®, revendidos exclusivamente nas lojas TOTALINE.

A instalação de unidades split hi wall com tubulação de alumínio deve ser feita observando-se cuidadosamente os requisitos relacionados a seguir:

6.11.1 Limpeza das ferramentas:

Recomenda-se a limpeza do ferramental (flangeador, curvador, cortador, rebarbador, molas, etc.) logo após a utilização com o tubo de cobre, através de palhas ou escovas de aço e detergentes tradicionais. A poeira residual do tubo de cobre pode causar corrosão no tubo de alumínio, resultando em furos. Esta é a maneira correta para trabalhar com o tubo de alumínio, sendo o cuidado mais importante que deve ser levado em consideração. Veja nas fotos ao lado os possíveis locais, nas ferramentas, onde a poeira de cobre pode incrustar-se:




FIGURA 36

NOTA

Outra maneira de trabalhar com o tubo de alumínio é ter um jogo de ferramentas para o cobre e um jogo de ferramentas para o alumínio, evitando a falta ou má limpeza das ferramentas, provocando produtos com vazamento em campo.

6.11.2 Produtos não compatíveis com o alumínio

O alumínio é funcional nos meios cujo o pH (medida da acidez ou alcalinidade) está entre 4 e 10, ou seja, ácidos fortes ou produtos alcalinos fortes, tais como cimento úmido, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, cloro, cloretos, detergente alcalinos, soda cáustica, etc, não devem entrar em contato com o tubo de alumínio.

6.11.3 Conexão por flange

O tubo de alumínio tem potencial elétrico menor que o tubo de cobre e a porca de latão, portanto o seguinte procedimento deve ser seguido:

a) União entre tubo de alumínio e porca de latão:

Na região de contato entre o tubo de alumínio e a porca de latão somado à presença do ar atmosférico pode resultar em corrosão galvânica, portanto esta região deverá ser isolada. Como isolantes podemos citar: fita de teflon, tinta, fita termoretrátil, etc. Ver figura 37 ao lado:




FIGURA 37

b) União entre a porca de alumínio e o terminal macho de latão da unidade (ou niple):

O mesmo procedimento descrito no item “a” acima deve ser seguido, ou seja, o último filete da rosca de latão em contato com a porca de alumínio, na presença do ar atmosférico, deve também ser isolado.

Os mesmos materiais citados para isolar a porca de latão e o tubo de alumínio podem ser utilizados. Ver figura 38 ao lado:




FIGURA 38

NOTA

A Carrier recomenda utilização de porca de alumínio da marca HYDRO®, revendidos exclusivamente nas lojas TOTALINE.

NOTA

- 1) O tubo de alumínio e a porca de alumínio não precisam ser isolados, pois são ambos do mesmo material onde a corrosão galvânica é muito pequena ou desprezível. Vide esquema abaixo:




FIGURA 39

NOTA

- 2) Onde não há presença do ar atmosférico, como no interior da conexão, onde o macho de latão está em contato com o flange do tubo de alumínio ou entre os filetes da porca de alumínio e da rosca de latão, não há corrosão galvânica, portanto não precisam ser isolados.




FIGURA 40

IMPORTANTE

Além do isolamento no contato entre as uniões de tubo de alumínio/porca de latão e/ou entre porca de alumínio/niple de latão, a Carrier recomenda a pintura (preferencialmente) ou isolamento com fita termoretrátil para proteção externa da região de contato; desta forma, mesmo que com o tempo a região de contato venha a ter uma pequena falha no isolamento, a proteção externa garantirá que a região de contato não seja exposta ao ar atmosférico. Opcionalmente também podem ser utilizados sistemas de conexão de tubos a frio. A proteção externa com pintura, na região de contato, deverá ser feita nas conexões em ambas unidades (evaporadora e condensadora).

IMPORTANTE

A contínua exposição da superfície das conexões ou dos tubos de alumínio à água empoçada (de chuva) deve ser evitado, sob risco de rompimento da parede do tubo ou vazamento da conexão por corrosão.

Certifique-se de que seja feito um adequado isolamento dos tubos (com fita), de forma que a água da chuva não possa penetrar ou ficar retida dentro desta; assegure-se também de proteger superficialmente a face externa do tubo ou conexão (preferencialmente com tinta), desta forma evita-se o contato direto da superfície do alumínio com a poça d'água, caso esta não possa ser evitada (exemplo: na necessidade de passar o tubo por baixo da terra).

7 - Sistema de Expansão

Nas unidades condensadoras modelos 38KC / 38KQ a expansão é realizada por capilar localizado na própria condensadora.

8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

IMPORTANTE

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

ATENÇÃO

- Os cabos de alimentação e interligação deverão estar em conformidade e seguir o padrão para Cabos de PVC/EB 105°C – 750 V da IEC 60227-3 (ABNT NBR 9117:2006) ou similar padrão para Cabos de PVC/EB 70°C – 750 V da NBR 6418.
- Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. Para evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curto-circuito no lugar onde é previsto para instalar as unidades.
- A tensão de alimentação deve estar entre 90% - 110% da tensão nominal.
- Os modelos 42LU_07, 09, 12 e 18 são dotados de um plugue com ligação à terra e estão adequados ao novo padrão brasileiro para plugues e tomadas, portanto deve-se utilizar uma tomada com ligação à terra, a fim de aterrar a unidade de maneira adequada.
- No modelo 42LU_22 e 42LU_30 o aterramento deverá ser feito através da unidade condensadora.
- A alimentação elétrica dos modelos 42LU_07 até 42LU_18 é feita através da unidade evaporadora. A alimentação elétrica dos modelos 42LU_22 e 42LU_30 é feita através da unidade condensadora.
- O cabo de alimentação NUNCA deve ser cortado para aumentar-se o comprimento deste.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, a substituição deverá ser executada por um técnico qualificado ou por um encarregado do serviço de assistência a clientes.

CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.

NOTA

A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.

ATENÇÃO

Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos/bifásicos.

Fixação do Cabo de Alimentação Elétrica das Unidades Condensadoras

A Carrier disponibiliza juntamente com as unidades condensadoras 38K uma braçadeira plástica (clip) para fixação do cabo de alimentação elétrica. Este clip deverá ser aparafusado na posição A da figura abaixo para garantir a correta fixação do cabo de alimentação junto a borneira da unidade.




FIGURA 41

NOTA

A figura 42 apresenta, para orientação, as dimensões de uma braçadeira plástica da marca Hellermann, como exemplo do padrão a ser utilizado.





FIGURA 42

8.2 - Interligações Elétricas


Evaporadoras 42LUC_07, 09, 12 e 18 com Condensadoras 38KC

Modelos Frio (FR)




Evaporadoras 42LUQ_07, 09, 12 e 18 com Condensadoras 38KQ

Modelos Quente-Frio (CR)




Evaporadoras 42LUC / 42LUQ_22 com Condensadoras 38KC / 38KQ

Modelos Frio (FR) / Quente-Frio (CR)




Evaporadoras 42LUC / 42LUQ_30 com Condensadoras 38KC / 38KQ

Modelos Frio (FR) / Quente-Frio (CR)




8.3 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras


MODELOS: 42LUC_07, 42LUC_09 e 42LUC_12 - Frio (FR)




MODELOS: 42LUC_18 - Frio (FR)




MODELOS: 42LUQ_07, 42LUQ_09 e 42LUQ_12 - Quente/Frio (CR)




MODELOS: 42LUQ_18 - Quente/Frio (CR)



MODELOS: 42LUC_22 - Frio (FR) e 42LUQ_22 - Quente/Frio (CR)



MODELOS: 42LUC_30 e 42LUQ_30 - Frio (FR) e Quente/Frio (CR)





8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras

MODELOS 38KC_07 / 09 / 12 / 18

Frio (FR)


MODELOS 38KQ_07 / 09 / 12 / 18

Quente/Frio (CR)



MODELOS 38KQ_22 - Quente/Frio (CR)


ESQUEMA ELÉTRICO



- LEGENDA:**
 CAP - CAPACITOR
 COMP - COMPRESSOR
 CT - TRANSF. DE CORRENTE
 GND - TERRA
 K - RELÉ (CONTATORA)
 MTC - MOTOR COND.
 PC - PLACA ELETRÔNICA
 RT3 - SENSOR DE TEMP.
 TC - TRANSFORMADOR
 TBC - BORNEIRA
 VL - VÁLVULA
- CODIFICAÇÃO DE CORES:**
- | | |
|------|----------|
| AMR | AMARELO |
| AZ | AZUL |
| BRC | BRANCO |
| CINZ | CINZA |
| LRJ | LARANJA |
| MRM | MARROM |
| PRT | PRETO |
| ROS | ROSA |
| VIO | VIOLETA |
| VRM | VERMELHO |

MODELOS 38KC_22 - Frio (FR)


ESQUEMA ELÉTRICO



- NOTA 1: USADO SOMENTE NO MODELO 38KCA022515MC
- LEGENDA:**
 CAP - CAPACITOR
 COMP - COMPRESSOR
 CT - TRANSF. DE CORRENTE
 GND - TERRA
 K - RELÉ (CONTATORA)
 MTC - MOTOR COND.
 PC - PLACA ELETRÔNICA
 RT3 - SENSOR DE TEMP.
 TC - TRANSFORMADOR
 TBC - BORNEIRA
- CODIFICAÇÃO DE CORES:**
- | | |
|------|----------|
| AMR | AMARELO |
| AZ | AZUL |
| BRC | BRANCO |
| CINZ | CINZA |
| LRJ | LARANJA |
| MRM | MARROM |
| PRT | PRETO |
| ROS | ROSA |
| VIO | VIOLETA |
| VRM | VERMELHO |

MODELOS 38KC_030 - Frio (FR)

ESQUEMA ELÉTRICO



LEGENDA:

- CAP - CAPACITOR
- COMP - COMPRESSOR
- CT - TRANSF. DE CORRENTE
- GND - TERRA
- K - RELÉ (CONTATORA)
- MTC - MOTOR COND.
- PC - PLACA ELETRÔNICA
- RT3 - SENSOR DE TEMP.
- TC - TRANSFORMADOR
- TBC - BORNEIRA


CODIFICAÇÃO DE CORES:

| | |
|-----|----------|
| AMR | AMARELO |
| AZL | AZUL |
| BRC | BRANCO |
| CNZ | CINZA |
| LRJ | LARANJA |
| MRM | MARROM |
| PRT | PRETO |
| ROS | ROSA |
| VIO | VIOLETA |
| VRM | VERMELHO |

11721097 REV.A

MODELOS 38KQ_030 - Quente/Frio (CR)

ESQUEMA ELÉTRICO



LEGENDA:

- CAP - CAPACITOR
- COMP - COMPRESSOR
- CT - TRANSF. DE CORRENTE
- GND - TERRA
- K - RELÉ (CONTATORA)
- MTC - MOTOR COND.
- PC - PLACA ELETRÔNICA
- RT3 - SENSOR DE TEMP.
- TC - TRANSFORMADOR
- TBC - BORNEIRA
- VL - VÁLVULA

CODIFICAÇÃO DE CORES:

| | |
|-----|----------|
| AMR | AMARELO |
| AZL | AZUL |
| BRC | BRANCO |
| CNZ | CINZA |
| LRJ | LARANJA |
| MRM | MARROM |
| PRT | PRETO |
| ROS | ROSA |
| VIO | VIOLETA |
| VRM | VERMELHO |

11721098 REV.B

9 . Partida Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

9.1 - Condições e Limite de Aplicação e Operação

| Situação | Valor Máximo Admissível | Procedimento |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Temperatura do ar externo (unidade condensadora) | Refrigeração: 43°C Aquecimento: 4°C | Para temperaturas superiores a 43°C, consulte um credenciado Carrier. |
| 2. Voltagem | Variação de $\pm 10\%$ em relação ao valor nominal | Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica. |
| 3. Distância e desnível entre as unidades | Ver item 6 e sub-item 6.2 | Para distâncias maiores, consulte um credenciado Carrier. |

- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- Assegure-se que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que não haja entupimento na mangueira de dreno nas unidades.

9.2 - Sistema de Proteção Contra Congelamento da Serpentina Externa

- Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa abaixo de 6 °C entrará em ação um sistema de proteção que desligará a ventilação interna por um período de aproximadamente 10 min, retornando a aquecer o ambiente após este período.
- Quando a evaporadora estiver em modo aquecimento e a temperatura externa em torno de 10 °C entrará em atuação um sistema de proteção que manterá em funcionamento a velocidade baixa de ventilação. Nesta condição as velocidades média e alta não estarão habilitadas para uso.

CUIDADO

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- **Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;**
- **Confirme que não há vazamentos de refrigerante.**


Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.

NOTA


Para informações sobre operação do equipamento, consulte o manual do proprietário que acompanha a unidade evaporadora.

10. Fluxogramas Frigorígenos

REFRIGERAÇÃO



REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO



LS = LINHA SUÇÃO
LL = LINHA EXPANSÃO

11. Análise de Ocorrências

Tabela orientativa de possíveis ocorrências no equipamento condicionadores de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada. Antes verifique se a unidade não apresenta função autodiagnóstico.


| OCORRÊNCIA | POSSÍVEIS CAUSAS | SOLUÇÕES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compressor e motores das unidades condensadoras e evaporadoras funcionam, mas o ambiente não é refrigerado eficientemente. | Capacidade térmica do aparelho é insuficiente para o ambiente. | Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se necessário, troque por um modelo de maior capacidade. |
| | Instalação incorreta ou deficiente. | Verificar o local da instalação observando altura, local, raios solares no condensador, cortinas em frente ao aparelho, etc. Reinstalar o aparelho. |
| | Vazamento de gás. | Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade. |
| | Serpentinas obstruídas por sujeira. | Desobstruir o evaporador e condensador. |
| | Baixa voltagem de operação. | Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima. |
| | Compressor sem compressão. | Substituir o compressor. |
| | Motor do ventilador com pouca rotação. | Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o próprio motor do ventilador, substituindo-o se necessário. |
| | Filtro e/ou tubo capilar obstruído. | Substituir o filtro e capilar, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo. |
| | Programação desajustada. | Ajustar corretamente a programação do controle remoto conforme as instruções no Manual do Proprietário. |
| | Válvula de serviço fechada ou parcialmente fechada. | Abrir a(s) válvula(s). |
| Compressor não arranca. | Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. | Colocar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação. |
| | Baixa ou alta voltagem. | Poderá ser utilizado um estabilizador automático com potência em Watts condizente com o aparelho. |
| | Capacitor do compressor defeituoso. | Usar um capacitmetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o capacitor. |
| | Controle remoto danificado | Se necessário troque o controle remoto. |
| | Compressor "trancado". | Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo. |
| | Circuito sobrecarregado causando queda de tensão. | O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva. |
| | Excesso de gás. | Verificar, purgar se necessário. |
| | Protetor térmico do compressor defeituoso (aberto). | Substituir o protetor térmico. |
| | Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. | Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. |
| | Motores dos ventiladores não funcionam. | Cabo elétrico desconectado ou com mau contato. |
| Motor do ventilador defeituoso. | | Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo. |
| Capacitor/Placa de comando defeituoso(a). | | Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor/placa de comando. |
| Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos. | | Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. |
| Hélice ou turbina solta ou travada. | | Verificar, fixando-a corretamente. |
| Compressor não opera em aquecimento. | Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado). | Substituir o solenóide. |
| | Válvula de reversão defeituosa. | Substituir a válvula de reversão. |
| | Termostato descongelante defeituoso (aberto) (Termistor do condensador) | Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (Termistor do condensador) |
| | Placa defeituosa. | Se necessário, troque a placa. |
| | Ligações incorretas ou fios rompidos. | Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o esquema elétrico do aparelho. |
| | Função refrigeração ativada. | Ajustar corretamente o controle remoto para aquecimento. |

| OCORRÊNCIA | POSSÍVEIS CAUSAS | SOLUÇÕES |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evaporador bloqueado com gelo. | Obstrução no tubo capilar e/ou filtro. | Reoperar a unidade, substituindo o filtro e tubo capilar. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de N ₂ . |
| | Pane no termostato descongelante da evaporadora. | Observar fixação, posição e conexão do sensor. Posicionar corretamente. |
| | Vazamento de gás. | Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante. |
| Ruído excessivo durante o funcionamento. | Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores. | Substituir o motor do ventilador. |
| | Tubulação vibrando. | Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo. |
| | Peças soltas. | Verificar e calçar ou fixá-las corretamente. |
| | Hélice ou turbina desbalanceada ou quebrada. | Substituir. |
| | Instalação incorreta. | Melhorar instalação (reforce as peças que apresentam estrutura frágil). |
| Relé não atraca (batendo). | Cabo de ligação do relé sem continuidade (interrompido). | Revisar os cabos para garantir continuidade. |


12. Função Autodiagnóstico

As figuras e tabelas abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos ícones localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

Displays da unidade evaporadora 42LUC



Displays da unidade evaporadora 42LUQ



| 42LUC - Modelos Frio | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Sinal de Falha | Ícone indicador de Operação 1 | Ícone do TIMER 2 |
| Ventilador evaporador com velocidade fora de controle durante mais de 1 minuto. | <i>Piscante</i> | Desligado |
| Sensor de temperatura da Evaporadora ou do ambiente com circuito aberto ou em curto circuito. | <i>Piscante</i> | Ligado |
| Proteção de sobrecorrente do compressor. | Desligado | <i>Piscante</i> |
| Erro EEPROM. | Ligado | <i>Piscante</i> |
| Sem sinal de referência. | <i>Piscante</i> | <i>Piscante</i> |

| 42LUQ - Modelos Quente/Frio | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Sinal de Falha | Ícone indicador de Operação 1 | Ícone do TIMER 2 | Ícone do DEFROST 3 | Ícone de AUTO 4 |
| Proteção de sobrecorrente do compressor. | <i>Piscante</i> | <i>Piscante</i> | <i>Piscante</i> | <i>Piscante</i> |
| Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito. | Desligado | <i>Piscante</i> | Desligado | Desligado |
| Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito. | <i>Piscante</i> | Desligado | Desligado | Desligado |
| Sensor de temperatura da Condensadora com circuito aberto ou em curto circuito. | Desligado | Desligado | <i>Piscante</i> | Desligado |
| Proteções da Condensadora (sensor de temperatura da Condensadora, sequência de fase, etc.). | Desligado | Desligado | <i>Piscante</i> | <i>Piscante</i> |
| Erro EEPROM. | Desligado | <i>Piscante</i> | Desligado | <i>Piscante</i> |
| Erro de comunicação na unidade interna. | Desligado | Desligado | Desligado | <i>Piscante</i> |

13. Características Técnicas Gerais

Unidades 42LU_07 x 38K_07

| CÓDIGOS CARRIER | 42LUCC07C5 | 38KCH07C5 | 42LUQC07C5 | 38KQH07C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | 2,05 (7000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | 1,90 (6500) | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,33 | 0,04 | 0,33 |
| | COMPRESSOR (A) | 2,63 | - | 2,63 |
| | TOTAL (A) | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 76 | 34 | 76 |
| | COMPRESSOR (W) | 523 | - | 523 |
| | TOTAL (W) | 633 | 633 | 633 |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 1,84 | 0,16 | 1,84 |
| | COMPRESSOR (A) | 14,00 | - | 14,00 |
| | TOTAL (A) | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| EFICIÊNCIA (W / W) | 3,24 | | | |
| DISJUNTOR (A) | 15 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | 2,5 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | 470 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | 7,5 | 19 | 7,5 | 20 |
| DIMENSÕES LxaxP (mm) | 710x250x190 | 443x563x370 | 710x250x190 | 443x563x370 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | 10 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | 5 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | Rotativo | | | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m³/h) | 400 | 1220 | 400 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | SUCÇÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | |

| CÓDIGOS CARRIER | | 42LUCC09C5 | 38KCH09C5 | 42LUQC09C5 | 38KQH09C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | | 2,64 (9000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | | 2,49 (8500) | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,06 | 0,33 | 0,06 | 0,33 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 3,41 | - | 3,41 |
| | TOTAL (A) | 3,80 | | 3,80 | |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 41 | 76 | 44 | 76 |
| | COMPRESSOR (W) | - | 697 | - | 694 |
| | TOTAL (W) | 814 | | 814 | |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 0,24 | 1,76 | 0,24 | 1,76 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 16,00 | - | 16,00 |
| | TOTAL (A) | 18,00 | | 18,00 | |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 3,24 | | | |
| DISJUNTOR (A) | | 15 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | | 2,5 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | | 580 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | | 7,5 | 20 | 7,5 | 21 |
| DIMENSÕES LxAxP (mm) | | 710x250x190 | 443x563x370 | 710x250x190 | 443x563x370 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | | 10 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | 5 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | | Rotativo | | | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m³/h) | 450 | 1360 | 450 | 1360 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | SUCÇÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |

| CÓDIGOS CARRIER | | 42LUCC12C5 | 38KCM12C5 | 42LUQC12C5 | 38KQH12C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | | 3,52 (12000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | | - | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,12 | 0,37 | 0,12 | 0,37 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 5,01 | - | 5,01 |
| | TOTAL (A) | 5,50 | | 5,50 | |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 46 | 77 | 49 | 77 |
| | COMPRESSOR (W) | - | 962 | - | 1035 |
| | TOTAL (W) | 1085 | | 1161 | |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 0,48 | 1,52 | 0,48 | 1,52 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 30,00 | - | 30,00 |
| | TOTAL (A) | 32,00 | | 32,00 | |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 3,24 | | | |
| DISJUNTOR (A) | | 15 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | | 2,5 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | | 740 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | | 9 | 23 | 9 | 23 |
| DIMENSÕES LxAxP (mm) | | 790x265x195 | 443x563x370 | 790x265x195 | 443x563x370 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | | 10 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | 5 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | | Rotativo | | | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m³/h) | 580 | 1360 | 580 | 1360 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 12,70 (1/2) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |
| | SUCÇÃO - mm (in) | 12,70 (1/2) | | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |

| CÓDIGOS CARRIER | | 42LUCC18C5 | 38KCH18C5 | 42LUQC18C5 | 38KQH18C5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | | 5,27 (18000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | | - | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,23 | 0,48 | 0,23 | 0,48 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 7,54 | - | 7,54 |
| | TOTAL (A) | 8,25 | | 8,25 | |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 64 | 116 | 64 | 116 |
| | COMPRESSOR (W) | - | 1561 | - | 1561 |
| | TOTAL (W) | 1741 | | 1741 | |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 0,92 | 2,58 | 0,92 | 2,58 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 39,00 | - | 39,00 |
| | TOTAL (A) | 42,50 | | 42,50 | |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 3,03 | | | |
| DISJUNTOR (A) | | 20 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm ²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | | 2,5 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | | 1050 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | | 12 | 32 | 12 | 33 |
| DIMENSÕES LxAxP (mm) | | 920x292x225 | 565x704x452 | 920x292x225 | 565x704x452 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | | 20 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | 10 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | | Rotativo | | | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m ³ /h) | 800 | 2040 | 800 | 2040 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |
| | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |

| CÓDIGOS CARRIER | | 42LUCC22C5 | 38KCH22C5 | 42LUQC22C5 | 38KQH22C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | | 6,45 (22000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | | - | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,34 | 0,48 | 0,34 | 0,48 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 9,28 | - | 9,28 |
| | TOTAL (A) | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 74 | 102 | 74 | 102 |
| | COMPRESSOR (W) | - | 1952 | - | 1952 |
| | TOTAL (W) | 2128 | 2128 | 2128 | 2128 |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 1,36 | 2,64 | 1,36 | 2,64 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 56,00 | - | 56,00 |
| | TOTAL (A) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 3,03 | | | |
| DISJUNTOR (A) | | 20 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | | 2,5 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | | 1275 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | | 17 | 32 | 17 | 33 |
| DIMENSÕES LxAxP (mm) | | 1080x330x230 | 565x704x452 | 1080x330x230 | 565x704x452 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | | 20 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | 10 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | | Rotativo | | | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m³/h) | 1080 | 2040 | 1080 | 2040 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 6,35 (1/4) | | | |

| CÓDIGOS CARRIER | | 42LUCC30C5 | 38KCH30C5 | 42LUQC30C5 | 38KQH30C5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h) | | 8,79 (30000) | | | |
| CAPACIDADE NOMINAL AQUECIMENTO - kW (BTU/h) | | - | | | |
| ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz) | | 220-1-60 | | | |
| CORRENTE A PLENA CARGA | MOTOR (A) | 0,45 | 0,90 | 0,45 | 0,90 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 13,35 | - | 13,15 |
| | TOTAL (A) | 14,70 | | 14,50 | |
| POTÊNCIA A PLENA CARGA | MOTOR (W) | 61 | 170 | 61 | 170 |
| | COMPRESSOR (W) | - | 2929 | - | 2939 |
| | TOTAL (W) | 3160 | | 3170 | |
| CORRENTE DE PARTIDA | MOTOR (A) | 0,71 | 2,10 | 0,71 | 2,10 |
| | COMPRESSOR (A) | - | 84,00 | - | 84,00 |
| | TOTAL (A) | 86,81 | | 86,81 | |
| EFICIÊNCIA (W / W) | | 2,78 | | | |
| DISJUNTOR (A) | | 25 | | | |
| BITOLA MÍN. (mm²) / COMPRIMENTO MÁX. CABO (m) Ver item Inst. Interligações e Esquemas Elétricos | | 4,0 / 50 | | | |
| REFRIGERANTE | | R-22 | | | |
| SISTEMA DE EXPANSÃO | | Capilar | | | |
| CARGA DE GÁS (g) (Até 10m) | | 1650 | | | |
| MASSA DO PRODUTO (PESO) SEM EMBALAGEM (kg) | | 18 | 32 | 18 | 33 |
| DIMENSÕES LxAxP (mm) | | 1250x325x230 | 565x704x452 | 1250x325x230 | 565x704x452 |
| DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTRE UNIDADES (m) | | 25 | | | |
| DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m) | | 10 | | | |
| DIÂMETRO DO DRENO - mm (in) | | 25,4 (1) | | | |
| COMPRESSOR TIPO | | Rotativo | | Rotativo | |
| VENTILADOR | TIPO / QUANTIDADE | Siroco / 1 | Axial / 1 | Siroco / 1 | Axial / 1 |
| | VAZÃO (m³/h) | 1250 | 1870 | 1250 | 1870 |
| DIÂMETRO DAS CONEXÕES | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| | EXPANSÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | | |
| | SUCÇÃO - mm (in) | 15,87 (5/8) | | | |
| DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação) | EXPANSÃO - mm (in) | 9,52 (3/8) | | | |

Anexo I

RELAÇÃO TEMPERATURA SATURAÇÃO x PRESSÃO

| Temperatura (°C) | Pressão (kPa) Manométrica R-22 | Pressão (psi) Manométrica R-22 | Temperatura (°C) | Pressão (kPa) Manométrica R-22 | Pressão (psi) Manométrica R-22 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| -10 | 253,04 | 36.7 | 40 | 1434,12 | 208 |
| -9 | 265,45 | 38.5 | 41 | 1468,59 | 213 |
| -8 | 278,55 | 40.4 | 42 | 1509,96 | 219 |
| -7 | 292,34 | 42.4 | 43 | 1544,43 | 224 |
| -6 | 306,13 | 44.4 | 44 | 1585,80 | 230 |
| -5 | 319,92 | 46.4 | 45 | 1627,17 | 236 |
| -4 | 334,40 | 48.5 | 46 | 1668,54 | 242 |
| -3 | 349,57 | 50.7 | 47 | 1709,91 | 248 |
| -2 | 364,74 | 52.9 | 48 | 1751,27 | 254 |
| -1 | 380,60 | 55.2 | 49 | 1799,54 | 261 |
| 0 | 396,45 | 57.5 | 50 | 1840,91 | 267 |
| 1 | 413,00 | 59.9 | 51 | 1889,17 | 274 |
| 2 | 429,55 | 62.3 | 52 | 1930,54 | 280 |
| 3 | 446,79 | 64.8 | 53 | 1978,80 | 287 |
| 4 | 464,71 | 67.4 | 54 | 2027,06 | 294 |
| 5 | 482,64 | 70.0 | 55 | 2075,33 | 301 |
| 6 | 501,25 | 72.7 | 56 | 2123,59 | 308 |
| 7 | 519,87 | 75.4 | 57 | 2171,85 | 315 |
| 8 | 539,18 | 78.2 | 58 | 2220,12 | 322 |
| 9 | 559,17 | 81.1 | 59 | 2275,28 | 330 |
| 10 | 579,16 | 84,0 | 60 | 2323,54 | 337 |
| 11 | 599,85 | 87,0 | 61 | 2378,70 | 345 |
| 12 | 621,22 | 90.1 | 62 | 2433,86 | 353 |
| 13 | 643,29 | 93.3 | 63 | 2489,01 | 361 |
| 14 | 665,35 | 96.5 | 64 | 2544,17 | 369 |
| 15 | 688,10 | 99.8 | 65 | 2599,33 | 377 |
| 16 | 710,85 | 103.1 | 66 | 2654,49 | 385 |
| 17 | 734,30 | 106.5 | 67 | 2716,54 | 394 |
| 18 | 758,43 | 110,0 | 68 | 2771,70 | 402 |
| 19 | 783,25 | 113.6 | 69 | 2833,75 | 411 |
| | | | 70 | 2895,80 | 420 |

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

256.09.037 - M - 07/13



turn to the experts 

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



4003.9666 - Capitais e Regiões Metropolitanas

0800.886.9666 - Demais Cidades

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Av. Torquato Tapajós, 7937 Lote B
Bairro Tarumã - Manaus - AM
CEP: 69.041-025
CNPJ: 04222931/0001-95

www.carrierdobrasil.com.br